



I-2

INDIVIDUAL EMPOTRABLE

1.50 × 0.80 m, una medida fácil de acomodar, con hidromasaje. 200 litros para una persona. Fabricada a mano en Guadalajara, en acrílico reforzado con fibra de vidrio.

1.50 × 0.80
metros · 0.43 m de alto

200 L
capacidad

1
persona

8 jets
en la versión más completa

VERSIÓN BÁSICA

- 4 hidrojets
- Botón de encendido neumático
- Control para regular agua y aire
- Bomba de 1 HP
- Desagüe de botón (push) con rebosadero

DATOS GENERALES

Medidas	1.50 × 0.80 × 0.43 m
Colores	Blanco o hueso
Faldón	Opcional: lambrín o deck

VERSIÓN PLUS

- 4 minijets en el respaldo
- 4 hidrojets grandes
- Botón de encendido neumático
- Aromaterapia
- Bomba de 1.5 HP
- Luces LED de colores
- Cascada de llenado de acero inoxidable
- 1 almohadilla
- Desagüe de botón (push) con rebosadero

Garantía: 5 años en la tina (cascarón) · 1 año accesorios y faldón · 6 meses partes eléctricas y tapa

UBICACIÓN DE CONEXIONES

CONEXIÓN	DÓNDE VA
Motor (120 V)	Debajo de la cabecera
Desagüe	1" sanitario, según plano de fábrica
Cascada de llenado	½", a un costado de los pies (eliges el lado); requiere llave o monomando en muro
Puerta de servicio	60 × 40 cm con rejillas, del lado del motor

Con faldón lateral de fábrica no hace falta la cama de arena: incluye base de herrería. Los lados sin faldón se fijan al muro. Si la tina no lleva faldón de fábrica, se construye el cajón o los muros dejando la puerta de servicio. Confirma la ubicación exacta con tu distribuidor antes de dejar preparaciones.

CIRCUITO ELÉCTRICO

EQUIPO	CIRCUITO
Bomba de hidromasaje	115–120 V, circuito independiente, cable 10 AWG, interruptor según placa (normalmente 20 A)
Calentador (opcional)	220 V, circuito propio según su potencia (ver manual)

Con protección por falla a tierra y tierra física. Nunca de un contacto de la casa ni con extensión.

DATOS PARA TU PROYECTO

CONCEPTO	VALOR	NOTA
Carga sobre el piso	≈ 230 kg/m ²	200 L de agua + 1 persona en 1.20 m ² , sin contar la tina. En pisos altos o terrazas, revisión estructural.
Agua caliente para llenar a 38 °C	≈ 95 L	Litros que debe dar el calentador de la casa (a 60 °C); el resto es agua fría.
Uso del agua	se vacía en cada uso	No necesita cloro. Purga mensual de la tubería (ver manual).

ANTES DE INSTALAR

1. Revisa la tina al recibirla; anota cualquier daño en la guía de la paquetería y repórtalo con fotos ese mismo día.
2. Pruébala con agua 30 minutos y déjala llena 2 horas antes de cerrar el cajón o los muros. Si hay una fuga, repórtala con video.
3. Nunca enciendas la bomba ni el calentador sin agua por encima de los jets.

Instalación, uso, cuidado del agua y póliza completa: consulta el **Manual de instalación, uso y garantía** de Hidromasajes México. Medidas en metros. Las imágenes son ilustrativas; la tina se entrega con el equipo de la versión elegida.