



F-6

FREESTANDING PARA 2 PERSONAS

Doble respaldo y filo cromado para que los dos se recarguen cómodos. En Plus, 14 jets y bomba de 2.5 HP. Fabricada a mano en Guadalajara, en acrílico reforzado con fibra de vidrio.

1.76 × 0.86

metros · 0.80 m de alto

230 L

capacidad

2

personas

14 jets

en la versión más completa

VERSIÓN BÁSICA

- 2 minijets cromados
- 4 hidrojets grandes cromados
- Botón de encendido neumático
- Control para regular agua y aire
- Bomba de 1 HP
- Desagüe de botón (push) con rebosadero
- Base niveladora de herrería

DATOS GENERALES

Medidas 1.76 × 0.86 × 0.80 m

Colores Blanco o hueso

Faldón De acrílico; madera sintética opcional

VERSIÓN PLUS

- 10 minijets cromados
- 4 hidrojets grandes cromados
- Luz LED · aromaterapia
- Botón de encendido neumático
- Bomba de 2.5 HP, 120 V
- Cascada de llenado de acero inoxidable
- Par de manerales con válvulas mezcladoras (sin instalar)
- 2 almohadillas
- Base niveladora de herrería

Garantía: 5 años en la tina (cascarón) · 1 año accesorios y faldón · 6 meses partes eléctricas y tapa

UBICACIÓN DE CONEXIONES

CONEXIÓN	DÓNDE VA
Instalación	Sobre piso terminado y nivelado; no lleva cajón
Desagüe	1" sanitario, al piso debajo de la tina
Llenado	Llave de piso o de muro (no incluida)
Equipo	Integrado en la base; el faldón se retira para dar servicio

La ubicación exacta de las conexiones viene en el plano de fábrica de tu pedido. Confírmala con tu distribuidor antes de dejar preparaciones.

CIRCUITO ELÉCTRICO

EQUIPO	CIRCUITO
Bomba de hidromasaje	115–120 V, circuito independiente, cable 10 AWG, interruptor según placa (normalmente 20 A)
Calentador (opcional)	220 V, circuito propio según su potencia (ver manual)

Con protección por falla a tierra y tierra física. Nunca de un contacto de la casa ni con extensión.

DATOS PARA TU PROYECTO

CONCEPTO	VALOR	NOTA
Carga sobre el piso	≈ 260 kg/m ²	230 L de agua + 2 personas en 1.51 m ² , sin contar la tina. En pisos altos o terrazas, revisión estructural.
Agua caliente para llenar a 38 °C	≈ 110 L	Litros que debe dar el calentador de la casa (a 60 °C); el resto es agua fría.
Uso del agua	se vacía en cada uso	No necesita cloro. Purga mensual de la tubería (ver manual).

ANTES DE INSTALAR

1. Revisa la tina al recibirla; anota cualquier daño en la guía de la paquetería y repórtalo con fotos ese mismo día.
2. Pruébala con agua 30 minutos y déjala llena 2 horas antes de cerrar el cajón o los muros. Si hay una fuga, repórtala con video.
3. Nunca enciendas la bomba ni el calentador sin agua por encima de los jets.

Instalación, uso, cuidado del agua y póliza completa: consulta el **Manual de instalación, uso y garantía** de Hidromasajes México. Medidas en metros. Las imágenes son ilustrativas; la tina se entrega con el equipo de la versión elegida.